



DT2000XLP-CA2B
MOSQUITO TRAP

Thank you for purchasing
the DYNATRAPH® mosquito trap!

This product may be covered by one or more U.S. patents
or pending patent applications. See www.DynaTrap.ca/patents



ALL-WEATHER
CONSTRUCTION
INDOOR/OUTDOOR
RAIN OR SHINE

IMPORTANT: READ CAREFULLY
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS


WARNING: when using electric appliances, basic precautions should
always be followed, including the following:

1. Please read all instructions before using the DynaTrap® Mosquito Trap and keep for future reference.
2. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
3. To reduce the risk of injury from moving parts or electric shock, always turn unit off and disconnect plug before servicing or cleaning.
4. Always unplug before replacing lamp. Replace with same type rated 6-Watt bulbs, DynaTrap® model 32050.
5. Do not position the unit near heat, gas, oil or other flammable materials.
6. Place out of reach from children.
7. To reduce the risk of electrical shock, do not put appliance in water or other liquid.
8. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water or other liquid.
9. Connect only to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).
10. Do not insert fingers or any foreign objects into the unit while it is connected to an electrical outlet.
11. Collected mosquitoes within the unit may contribute to fire, so clean insects from the unit frequently.
12. Do not clean this product with water spray. Do not place where it can fall into water, or near flammable materials.
13. Do not touch fan while in motion.
14. Do not abuse cord—never carry or hang unit by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord away from sharp edges.
15. If using outdoors, use only extension cords with a tag stating, "Suitable for Use with Outdoor Appliances."
16. Use only extension cords that have plug and receptacles that match the product plug. Replace or repair damaged cords.
17. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
18. This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.

INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

1. Unpack unit. Save carton for off-season storage (if needed).
Remove cardboard insert from the retaining cage.

2. Place the air damper assembly in the retaining cage with the crossbar facing up. Align the six damper notches with the matching notches on the retaining cage.
3. Place the trap on the retaining cage and twist clockwise to the lock position.
4. If hanging the unit, place it approximately 3 - 6 feet above floor or ground for optimal catch-rate and easy access for cleaning. Unit can also be placed on the floor or ground.
5. Flip power switch to "ON" ("I") position. The switch is located under the upper housing near the light bulbs.
6. For best catch results, leave unit on at all times, except when cleaning or servicing.
7. Catch rate activity will be higher at night. For best catch results, place unit away from other competing light sources.
8. It is recommended to place the unit 20 - 40 feet away from where people will be sitting.
9. This unit is all-weather resistant — designed for outdoor use including rainy conditions. Intended for household and commercial, indoor and outdoor use.
10. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
11. **SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES** - In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing of a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to those parts in the appliance. The symbol must be identical to those parts in the appliance. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION", "DOUBLE-INSULATED" or the symbol: □



CLEANING




Frequent cleaning will prolong the life of the unit, ensure fire prevention and provide for more efficient operation.

1. Remove the retaining cage by holding the trap securely and twisting counterclockwise.
2. Grasp the edge of the crossbar and pull up firmly to remove damper assembly.
3. Dispose of contents and clean any buildup from the inside of the retaining cage with a small brush.
4. Attach the air damper assembly to retaining cage and reattach to trap with a clockwise twist to the lock position.
5. Clean before off-season storage.
IMPORTANT: DO NOT press or push against the screen windows while cleaning or assembling.

REPLACING BULBS REPLACE WITH DYNATRAPH® BULBS #32050 (or equivalent T5 Type - 120V/6W UVA Bulbs)

The light bulb life expectancy is approximately 3,000 hours (or about 4 months), and should be replaced regularly to ensure optimal UV effectiveness. Even though the bulb's light may be visible to you, it's ability to attract insects diminishes over time.


1. Turn power switch to "OFF" ("O") position. **UNPLUG UNIT** (1), and allow bulbs to cool before replacing.
2. Remove screw from clear plastic light socket covers (2).
3. Remove both clear plastic light socket covers.
4. Carefully turn bulb counterclockwise and then pull bulb straight out (3).
5. Locate and insert new bulbs into sockets, carefully turn clockwise, and make sure the prongs of the bulb are seated properly.
6. Replace clear plastic light socket covers and secure with screw.



HOW THE DYNATRAPH®

MOSQUITO TRAP WORKS

Flying mosquitoes are attracted to the unit by the UV light. The fan then pulls the mosquitoes into the screened base, trapping them until they dehydrate and die. The base can be removed, allowing the contents to be periodically emptied into the trash. The see-through screen shows the mosquitoes trapped in the compartment, alerting you when the cage needs to be emptied.



TROUBLESHOOTING

Problem:	Possible cause:	Correction:
Bulbs do not illuminate and fan does not spin.	No electrical power.	1. Check plug, receptacle, fuse or circuit breaker.
Bulbs illuminate, but fan does not spin.	Shorted fan.	1. UNPLUG UNIT: Examine fan to see that it is free from foreign material, dirt or buildup of dead insects. 2. Clean unit as in "CLEANING" section.
Fan spins, but bulbs do not illuminate.	1. Bulbs not seated properly 2. Burnt out bulbs	1. Check all sockets for proper bulb seating and alignment. 2. Replace bulbs if needed following instructions under "Replacing Bulb"

LIMITED WARRANTY

DYNAMIC warranties to the original purchaser that this product is free from defective materials and workmanship. This warranty is limited to remedy any defective part for a period of one year from date of original date of purchase. Retain your original receipt as proof of purchase. This warranty does not apply to the light bulb, nor to, in our judgment, misuse or abuse. If this unit has been altered, no warranty is in force. This warranty does not apply if this unit is purchased outside the United States, excluding Canada and Mexico. In no case shall DYNAMIC be liable for any accidental, punitive, consequential, or any other damages of any kind for breach of this or any other warranty, expressed or implied, whatsoever. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights

REPLACEMENT PARTS

32050 2, 6-Watt UV Replacement Bulbs

To see all replacement and accessory parts available for your DynaTrap, including UV-bulbs, fans, retaining cages, and more, visit www.DynaTrap.ca.

FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL, INDOOR AND OUTDOOR USE

Dynamic Solutions Worldwide, LLC

69 N. Locust St., Lititz, PA 17543

1-877-403-8727 (TRAP)

dynatrap@woodstream.freshdesk.com

www.DynaTrap.ca

Imported by:

Woodstream Canada Corporation

25 Bramtree Court, Unit 1

Brampton, ON L6S 6G2

©2020 Dynamic Solutions Worldwide, LLC



This device complies with Performance Standards
for Light-Emitting Products, 21 CFR, Part 1040,
Chapter 1, Subchapter J, Radiological health.



DT2000XLP-CA2B

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Merci d’avoir effectué un achat le DYNATRAPH® piège à moustiques!

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains. ou des demandes de brevet en attente. Voir www.DynaTrap.ca/patents

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENTCONSERVER CES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS CONCERNANT UN RISQUE D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES

1. Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le piège à moustiques DYNATRAPH® et les conserver pour référence ultérieure.
2. Pour débrancher, mettre toutes les commandes en position Arrêt (0), puis débrancher la fiche de la prise.
3. Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces mobiles ou un choc électrique, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le réparer ou de le nettoyer.
4. Toujours débrancher avant de remplacer la lampe. Remplacez-le par le même type d'ampoules de 6 watts, le modèle DynaTrap® 32050.
5. Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur, de gaz, d'huile ou d'autres matériaux inflammables.
6. Monter hors de portée des enfants.
7. Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
8. Ne jamais utiliser ce produit si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
9. Connectez uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).
10. Ne pas introduire les doigts ou des objets étrangers dans l'appareil lorsqu'il est branché à une prise électrique.
11. Les insectes collectés dans l'unité peuvent contribuer au feu, nettoyer donc fréquemment les insectes de l'unité.
12. Ne pas nettoyer ce produit avec de l'eau pulvérisée. Ne pas placer à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau ou à proximité de matériaux inflammables.
13. Ne pas toucher le ventilateur lorsqu'il est en mouvement.
14. Ne pas abuser du cordon - ne jamais transporter ou suspendre l'appareil avec un cordon ou ne jamais le tirer pour le déconnecter du réceptacle. Garder le cordon loin des arêtes vives.
15. En cas d'utilisation à l'extérieur, utiliser uniquement des rallonges avec une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils extérieurs ».
16. N'utiliser que des rallonges munies d'une fiche et de prises correspondant à la fiche du produit. Remplacer ou réparer les cordons endommagés.
17. N'utiliser que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant
18. Cet appareil est doublement isolé. Utiliser uniquement des pièces détachées identiques. Toujours éteindre l'appareil et débrancher la prise avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.


INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

1. Déballez l'appareil. Garder le carton pour entreposage hors-saison.
2. Placer le registre de régulation d'air dans la cage de retenue, la barre transversale vers le haut. Aligner les six encoches du registre sur celles de la cage de retenue.
3. Placer le piège sur la cage de retenue et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller en position.
4. Si vous suspendez l'appareil, placez-le à environ 3 à 6 pieds au-dessus du sol ou du sol pour un taux de capture optimal et un accès facile pour le nettoyage. L'unité peut également être placée au sol ou au sol. Pour obtenir les meilleurs résultats de capture, laissez l'appareil allumé en tout temps, sauf lors du nettoyage ou l'entretien.
5. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON" ("I"). Le commutateur est situé sous les majuscules près des ampoules.
6. Pour optimiser la prise d'moustiques, laissez l'appareil en marche, sauf nettoyage ou maintenance.



CONSTRUCTION TOUT-TEMPS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR PLUIE OU BRILLANCE

7. Le taux de prise sera supérieur la nuit. Pour optimiser la prise d'moustiques, écarter l'appareil d'autres sources de lumière.
8. Il est recommandé de placer l'appareil à une distance d'au moins 6 M-12.1 M/ 20-40 Ft de l'endroit où les gens seront assis.
9. Cet appareil résiste à toutes les intempéries – conçu pour une utilisation extérieure, y compris lorsqu'il pleut.
10. L'adaptateur électrique fourni avec ce produit est équipé d'un cordon à 2 conducteurs et d'un cordon à 2 broches. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, contacter un électricien qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, brancher uniquement dans une prise correctement installée. Ne pas essayer de contourner cette fonction de sécurité.
11. ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION - Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus à la place de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation et aucun moyende mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite une attention extrême et une connaissance du système, et doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques à celles de l'appareil. Un appareil à double isolation est marqué avec les mots « DOUBLE ISOLATION » le symbole: □



INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

1. Enlever le bout de carton de la cage de retenue.
2. Placer le registre de régulation d'air dans la cage de retenue, la barre transversale vers le haut. Aligner les six encoches du registre sur celles de la cage de retenue.
3. Placer le piège sur la cage de retenue et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller en position.
4. Conserver le carton pour un rangement hors-saison (si nécessaire).
5. Si l'appareil est suspendu, le mettez de 90 cm à 1,8 m du sol pour un taux de prise optimal et un accès facile pour nettoyer. L'appareil peut aussi être mis par terre.
6. Brancher le cordon sur une prise extérieure ou une rallonge électrique listée UL comme décrit à la section « CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ».
7. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position Marche. L'interrupteur se situe sous le boîtier supérieur, près des ampoules.
8. Pour optimiser la prise d'moustiques, laissez l'appareil en marche, sauf nettoyage ou maintenance.
9. Le taux de prise sera supérieur la nuit. Pour optimiser la prise d'moustiques, écarter l'appareil d'autres sources de lumière.
10. Il est recommandé de placer l'appareil à 6-12 m de l'endroit où des personnes s'assièrent.
11. Cet appareil résiste à toutes les intempéries – conçu pour une utilisation extérieure, y compris lorsqu'il pleut.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE UTILISATEUR – NETTOYAGE

1. Enlever la cage de retenue en tenant fermement le piège avant de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Saisir le bord de la barre transversale et tirer d'un coup sec vers le haut pour enlever le registre.
3. Jeter le contenu et nettoyez tous les résidus accumulés à l'intérieur de la cage de retenue avec une petite brosse.
4. Attacher le registre de régulation d'air à la cage de retenue et rattacher l'ensemble au piège en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en position.




IMPORTANT : NE PAS appuyer ou pousser sur les fenêtres à moustiquaire en nettoyant ou remontant.

REPLACEMENT D'AMPOULE -

Remplacer par une ampoule DynaTrap #32050 (ou une ampoule équivalente de type T5 - ampoules UVA 120V / 6W)


L'espérance de vie de l'ampoule est d'environ 3 000 heures (ou environ 4 mois) et devrait être remplacée régulièrement pour assurer une efficacité optimale des UV. Même si la lumière de l'ampoule peut vous être visible, sa capacité à attirer les insectes diminue avec le temps.

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position "off". DÉBRANCHER L'APPAREIL (1) et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer.
2. Retirez la vis des couvercles de douille en plastique transparent (2).
3. Retirez les deux couvercles de douille en plastique transparent
4. Tourner avec précaution l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirer l'ampoule vers l'extérieur (3).
5. Localisez et insérez les nouvelles ampoules dans les prises, tournez soigneusement dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que les broches de l'ampoule sont bien en place.
6. Remplacez les couvre-douilles en plastique transparent et fixez-les à l'aide de la vis.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PIÈGE À MOUSTIQUES DYNATRAPH®

Les moustiques sont attirés par la lumière UV de l'appareil. Le ventilateur attire alors les moustiques dans la base à moustiquaire, les piégeant jusqu'à ce qu'ils se déshydratent et meurent. Le socle peut être enlevé, permettant au contenu d'être périodiquement mis à la poubelle. La moustiquaire permet de voir les moustiques pris au piège dans le compartiment, vous signalant quand la cage doit être vidée.



DÉPANNAGE

Problème :	Cause possible :	Correction :
Les ampoules ne s'allument pas et le ventilateur ne tourne pas.	1. Pas d'alimentation électrique	1. Vérifiez la fiche, la prise et le fusible ou le disjoncteur. 2. S'assurez que l'interrupteur est en position Marche.
Les ampoules s'allument, mais le ventilateur ne tourne pas.	1. Court-circuit au ventilateur	1. DÉBRANCHER L'APPAREIL : examinez le ventilateur pour s'assurer qu'il n'est pas recouvert de débris, de saletés ou de moustiques morts. Nettoyez l'appareil comme indiqué à la section « NETTOYAGE ».
Le ventilateur tourne, mais l'ampoule ne s'allume pas.	1. Ampoule mal installée 2. Ampoule grillée	1. Vérifiez si les ampoules sont bien insérées et alignées dans les douilles. 2. Remplacez les ampoules si nécessaire en suivant les instructions de la section « Remplacement des ampoules ».

GARANTIE LIMITÉE

DYNAMIC garantit à l'acheteur initial que ce produit est dépourvu de vices de fabrication et de matériel. Cette garantie se limite à la correction de toute pièce défectueuse pendant une période de un an à partir de la date d'achat initial. L'acheteur devra conserver son reçu comme justificatif d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux ampoules ni à une utilisation jugée abusive par DYNAMIC. Si cet appareil a été altéré, il ne sera couvert par aucune garantie. Cette garantie ne s'applique pas à cet appareil s'il est acheté en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique. DYNAMIC ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de dommages accessoires, punitifs, consécutifs ou tous autres dommages quelconques pour violation de cette ou toute autre garantie, expresse ou tacite, quelconque. Certaines juridictions n'autorisant pas les limitations de durée d'application d'une garantie tacite, il est possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne vous concerne pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourrez avoir d'autres droits variant d'une juridiction à l'autre.

PARTES & ACCESORIOS DISPONIBLES

32050 2, Ampoules fluorescente de rechange de 6 W

Pour voir toutes les pièces de rechange et tous les accessoires disponibles pour votre DynaTrap, y compris les ampoules UV, ventilateurs, cages de retenue et plus encore, consulter www.DynaTrap.ca.

POUR USAGE DOMESTIQUE ET COMMERCIAL, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Dynamic Solutions Worldwide, LLC

69 N. Locust St., Lititz, PA 17543

1-877-403-8727 (TRAP)

dynatrap@woodstream.freshdesk.com

www.DynaTrap.ca

Importé par:

Woodstream Canada Corporation

25 Bramtree Court, Unit 1

Brampton, ON L6S 6G2

©2020 Dynamic Solutions Worldwide, LLC



Cet appareil est conforme aux Normes de performance pour les produits émetteurs de lumière, 21 CFR, Partie 1040, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Santé radiologique.